



REVOLVEDORAS PREMIUM

GRACIAS
POR TU
PREFERENCIA



Léase antes de
operar su mezcladora
PREMIUM

Ponte en
contacto



REMOLQUE

Esta unidad esta fabricada para remolcarse a baja velocidad.

- VELOCIDAD MAXIMA DE REMOLQUE ES DE 50KM/H.
- ANTES DE REMOLCAR VERIFIQUE MAZA, RIN, TUERCA Y PERNOS ESTEN DEBIDAMENTE APRETADOS.
- VERIFIQUE LA PRESION DE AIRE EN LAS LLANTAS; 30-35 LB/PULG2.
- REVISE EL ANCLAJE Y ACOPLE DE LA LANZA DE ARRASTRE.

VELOCIDAD DE OPERACION DEL MOTOR.

- SIEMPRE REVISE EL NIVEL DE ACEITE EN EL MOTOR.
- ANTES DE ENCENDER CONSIDERE LA POSICION DEL AHOGADOR SEGUN EL ESTADO DEL MOTOR, ES DECIR; FRIO/CALIENTE.
- AL APAGAR EL EQUIPO CIERRE EL PASO DE GASOLINA.
- REVISE EL NIVEL DE COMBUSTIBLE Y RECUERDE NO MEZCLAR ADITIVOS O ALGUN OTRO FLUIDO.
- REVISAR QUE TODAS LAS PARTES ESTEN SUJETAS CON TORNILLOS Y ESTEN BIEN APRETADAS
- REVISAR LA POLEA QUE TENGA EL OPRESOR DEBIDAMENTE APRETADO

Para que tu Revolvedora PREMIUM tenga un mezclado homogéneo sin complicaciones;

LA OLLA DEBE TRABAJAR EN PROMEDIO DE 28 A 32 RPM, PARA LOGRARLO, EL MOTOR DEBE OPERAR MINIMO A 2500RPM Y MAXIMO 3200RPM.

NUNCA:

- LLENE EL TANQUE DE COMBUSTIBLE CUANDO ESTA EN FUNCIONAMIENTO EL MOTOR
- INCLINE EL EQUIPO MAS DE LO RECOMENDADO.

LEA CUIDADOSAMENTE EL MANUAL DE OPERACION DEL MOTOR.

¡A TRABAJAR!

Encienda el motor, con las revoluciones recomendadas, coloque la olla en posición de carga y asegure el frenillo.

- AGREGUE LA CANTIDAD DE MATERIAL (AGUA, GRAVA, CEMENTO, ARENA ETC) RECOMENDADA SEGUN EL TIPO Y ESPECIFICACIONES DEL TRABAJO A REALIZAR
- DESPUES DEL TIEMPO REQUERIDO PARA LA MEZCLA, DESCARGUELA SUJETANDO FIRMEMENTE EL MANGO DEL VOLANTE CON UNA MANO Y CON LA OTRA RETIRE EL FRENILO DEL PLATO DENTADO COMIENCE A GIRAR EL VOLANTE USANDO SU FUERZA PARA GRADUAR LA VELOCIDAD DE GIRO.

P R E C A U C I O N :

- NUNCA RETIRE EL FRENILO DE SU POSICION SIN ANTES AFIANZAR EL VOLANTE FIRMEMENTE, EN CASO DE HACERLO NO TRATE DE DETENER EL VOLANTE, PODRIA RESULTAR LESIONADO.
- ANTES DE CARGAR Y DESCARGAR EL MATERIAL ASEGURESE QUE EN POSICION CORRECTA EL FRENILO
- PARA TENSAR LAS BANDAS APAGUE Y DEJE ENFRIAR EL MOTOR,

PARA DETENER EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA SOLO DEBE GIRAR EL BOTON DE PARO UBICADO EN EL MOTOR (LEA MANUAL DE MOTOR)

MANTENIMIENTO:

Para mejor rendimiento de su equipo es necesario efectuar periódicamente mantenimiento en motor y maquina.

- NO PONER GRASA EN LA CREMALLERA.
- PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA DEBE LIMPIAR CON AGUA LOS RESIDUOS Y SALPICADURAS DE MEZCLA QUE QUEDAN ADHERIDOS EN LA ESTRUCTURA.
- LA OLLA SE DEBE LAVAR DEL INTERIOR AL FINAL DE LA JORNADA, PONIENDOLA A TRABAJAR CON UNA MEZCLA DE AGUA Y GRAVA.

ENGRASAR QUINCENALMENTE (CONSIDERE EL USO):

- OLLA
- PIÑON
- TRANSMISION
- PERNO VOLANTE
- HORQUILLAS

REGLAS DE SEGURIDAD

Antes de poner a funcionar tu equipo presta atención al contenido de este documento.

Mantenga personas no autorizadas alejadas de su mezcladora.

POR TU SEGURIDAD Y LA DE OTRAS PERSONAS ES NECESARIO TOMAR EN CUENTA LO SIGUIENTE;

- La mezcladora deberá estar firme y balanceada.
- Lanza de arrastre debe estar alojada.
- Garantizar excelentes condiciones de operación.
- Nunca efectúe algún trabajo de mantenimiento mientras esta en operación.
- Mantenga alejadas manos y ropa de partes en movimiento.
- nunca introduzca sus manos o algún objeto en la olla mientras el equipo esta en operación.
- Evite contacto con partes calientes del motor.
- Nunca opere el equipo sin el gabinete protector.
- Nunca opere el equipo en áreas con poca ventilación.